

**U-BOAT**  
ITALO FONTANA

# DIVE WATCH

SOMMERSO



*Gentile Cliente*

CI CONGRATULIAMO CON LEI PER L'ACQUISTO DI QUESTO ESEMPLARE U-BOAT.

IN QUESTO MANUALE TROVERÀ LE ISTRUZIONI DEL SUO OROLOGIO.



LA RINGRAZIAMO PER LA FIDUCIA E LA INVITIAMO A REGISTRARSI SUL NOSTRO SITO UFFICIALE NELLA SEZIONE **U-CLUB** DEDICATA ESCLUSIVAMENTE AI PROPRIETARI/POSSESSORI DI PRODOTTI U-BOAT, IN MODO DA POTER RICEVERE ULTERIORI VANTAGGI, ED ESSERE INFORMATO RIGUARDO OFFERTE, EVENTI E NEWS IN ANTEPRIMA.

# Meccanico Automatico

- A COPRI CORONA
- B CORONA A VITE
- C SFERA ORE
- D SFERA MINUTI
- E SFERA SECONDI
- F INDICATORE 24 ORE
- G DATARIO
- H GHIERA UNIDIREZIONALE



Immagine indicativa.  
Alcuni componenti possono non essere presenti  
o presenti in diversa posizione.



- **POSIZIONE 1**  
POSIZIONE NEUTRA
- **POSIZIONE 2**  
PRIMO SCATTO
- **POSIZIONE 3**  
SECONDO SCATTO

1. Svitare il copri corona **A** per accedere alla corona **B**.

**POSIZIONE 1**  
POSIZIONE NEUTRA

per la ricarica e l'avvio dell'orologio svitare la corona **B** e ruotare la stessa in senso orario.

**POSIZIONE 2**  
PRIMO SCATTO

estrarre la corona **B** per portarla in posizione 2. Ruotare la corona **B** in senso orario per impostare la data **G** desiderata.

**POSIZIONE 3**  
SECONDO SCATTO

estrarre ulteriormente la corona **B** per portarla in posizione 3. Ruotare la corona **B** per impostare l'orario desiderato. Considerare l'indicatore **F** (24 ore) per il corretto scatto della data **G**.

2. Premere a fondo la corona **B** avvitala con cura per riportarla in posizione 1. Avvitare con cura il copri corona **A** fino al suo completo bloccaggio.

3. La ghiera **H** ruota in senso antiorario.



## CURA E MANUTENZIONE

- Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.
- Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3-4 anni presso un nostro Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche e l'impermeabilità.
- Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato.
- Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.
- Risciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo il contatto con acqua salata.

**GLI OROLOGI AUTOMATICI RICHIEDONO UNA CARICA MANUALE DOPO UN LUNGO PERIODO DI INATTIVITÀ.**

**ASSOLUTAMENTE SOMMERSO**

*ABSOLUTELY DIVE WATCH*





## U-BOAT HEAD OFFICE

Via Pesciatina 751H  
Gragnano, Capannori - 55010 Lucca - Italy  
Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

[www.uboatwatch.com](http://www.uboatwatch.com) - [service@u-boatwatch.com](mailto:service@u-boatwatch.com)