

**U-BOAT**

**I T A L O F O N T A N A**

# CHIMERA

---

CHRONO



*Gentile Cliente*

CI CONGRATULIAMO CON LEI PER L'ACQUISTO DI QUESTO ESEMPLARE U-BOAT.

IN QUESTO MANUALE TROVERÀ LE ISTRUZIONI DEL SUO OROLOGIO.

LA RINGRAZIAMO PER LA FIDUCIA E LA INVITIAMO A REGISTRARSI SUL NOSTRO SITO UFFICIALE NELLA SEZIONE **U-CLUB** DEDICATA ESCLUSIVAMENTE AI PROPRIETARI/POSSESSORI DI PRODOTTI U-BOAT, IN MODO DA POTER RICEVERE ULTERIORI VANTAGGI, ED ESSERE INFORMATO RIGUARDO OFFERTE, EVENTI E NEWS IN ANTEPRIMA.



# Meccanico Auto-chrono

## FUNZIONI OROLOGIO

- A COPRI CORONA
- B PULSANTE RESET CRONOGRARO
- C INDICATORE 24 ORE
- D CONTATORE ORE CRONOGRARO
- E SFERA SECONDI CRONOGRARO
- F CORONA
- G SFERA ORE
- H SFERA MINUTI
- I CONTATORE MINUTI CRONOGRARO
- L PULSANTE AVVIO/ARRESTO CRONOGRARO
- M CONTATORE SECONDI
- N PULSANTE ESTRAZIONE CORONA
- O DATARIO



Immagine indicativa.  
Alcuni componenti possono non essere presenti  
o presenti in diversa posizione.



- **POSIZIONE 1**  
POSIZIONE NEUTRA
- **POSIZIONE 2**  
PRIMO SCATTO
- **POSIZIONE 3**  
SECONDO SCATTO


1. Svitare il copri corona **A** per accedere alla corona **F**.

**POSIZIONE 1**  
POSIZIONE NEUTRA per la ricarica e l'avvio dell'orologio ruotare la corona **F** in senso orario.

**POSIZIONE 2**  
PRIMO SCATTO premere il pulsante **N**, per portare la corona **F** in posizione 2. Ruotare la corona **F** in senso orario per impostare la data **C** desiderata.

**POSIZIONE 3**  
SECONDO SCATTO premere ulteriormente il pulsante **N**, per portare la corona **F** in posizione 3. Ruotare la corona **F** in senso orario per impostare l'orario desiderato. Considerare l'indicatore **C** (24 ore) per il corretto scatto della data **C**.

2. Premere a fondo la corona **F** per riportarla in posizione 1. Avvitare con cura il copri corona **A** fino al suo completo bloccaggio.



**\*ATTENZIONE**  
POSIZIONE NON CORRETTA

3  
4

POSIZIONE CORRETTA

3

**\*ATTENZIONE: IMPORTANTE PER LA RIMESSA DATA**

Per evitare che durante la rimessa della data si possa verificare il disallineamento o la rottura della ruota scatto data, accertarsi che:

1. Durante la rimessa manuale del datario **G** la sfera **G** non sia posizionata tra le ore 21 e le ore 03. (fare eventualmente riferimento all'indicatore delle 24 ore **C**).
2. Il giorno indicato dal datario **G** sia allineato alla finestra (vedi figura accanto).
3. Portare la corona **F** in posizione 3, posizionare la sfera **G** alle 15, portare la corona **F** in posizione 2, spostare il datario **G** al giorno desiderato facendo attenzione al punto 2.



Premere il pulsante **L** (avvio/arresto) per la messa in moto della lancetta del cronografo ed il totalizzatore delle ore/minuti.

Premere di nuovo il pulsante **L** per arrestare il cronografo, che riprenderà premendo di nuovo lo stesso.

Dopo aver rilevato i tempi effettuati, a cronografo fermo, premere il pulsante **B** per riportare a zero la lancetta del cronografo e dei totalizzatori.



## CURA E MANUTENZIONE

- Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.
- Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3-4 anni presso un nostro Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche e l'impermeabilità.
- Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato.
- Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.
- Accertarsi che l'orologio sia idoneo per l'utilizzo in acqua.
- Risciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo il contatto con acqua salata.

**GLI OROLOGI AUTOMATICI RICHIEDONO UNA CARICA MANUALE DOPO UN LUNGO PERIODO DI INATTIVITÀ.**



## U-BOAT HEAD OFFICE

Via Pesciatina 751H

Gragnano, Capannori - 55010 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

[www.uboatwatch.com](http://www.uboatwatch.com) - [service@u-boatwatch.com](mailto:service@u-boatwatch.com)